

 **Montageablauf**

1. Die Oberseite der Dichtmanschette mit dem mitgelieferten Butylbandabschnitt rundum zusätzlich abkleben
2. Dieses dann mit Hilfe des Kabelbinders sichern
3. Fertig!

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.  
Stand 07/2021 V2